



Brushless 8 & Brushless 16

ブラシレス モーター コントローラー
取扱説明書

はじめに

- ① ブラシレスモーターコントローラー（以下アンプ）を受信機のスロットルチャンネルに接続して下さい。
- ② モーターをアンプに接続していないとビープ音が鳴りません。必ずモーターをアンプにつないで設定を行なってください。
- ③ 設定方法を理解するまでは安全のためモーターからプロペラを外して設定をおこなってください。

機能

- 1) 安全な起動方法
- 2) ブレーキ On/Off の設定
- 3) モータータイプの設定（アウトランナータイプ/インランナータイプ）
- 4) モーター回転方向の設定
- 5) オートカットとエラー電圧警告
- 6) 温度保護回路

1) フルハイ位置の設定

☆電源を入れるたび（フライトごと）に必ずフルハイ位置の設定が必要です。これは急にモーターが回らないための安全装置です。

- ① 送信機電源を入れスロットルを最スローにした状態でアンプとバッテリーを接続します（スイッチON）。ビープ音を2回（__ __）発し最スロー位置が設定されます。
- ② スロットルをフルハイ位置に動かすと、ビープ音を3回（__ __ __）発しフルハイ位置が設定されます。

注意！さらに約3秒間フルハイ位置を保つと、ブレーキ設定が変更されます。

- ③ 通常の場合（既に設定済みのブレーキモードを変更したくない場合）は、フルハイ位置の設定後（ビープ音3回の後）すぐに（2秒以内）スロットルを最スロー位置に戻します。そのまま最スロー位置を保つと、現在のブレーキ設定をビープ音で示して設定を完了します。

ブレーキOFFはビープ音2回（__ __）
ブレーキONはビープ音3回（__ __ __）

- ④ スロットルスティックを上げるとモーターがまわります。

2) ブレーキ設定の変更

☆ブレーキ設定はバッテリーを外しても設定が記憶されています。

☆工場出荷時のブレーキ設定は ブレーキOFFです。

- ① 「1) フルハイ位置の設定」の①～②を同様におこない、②でビープ音3回が鳴った後フルハイ位置を保ちます。ビープ音を4回（__ __ __ __）発し現在のブレーキ設定が変更されたことを示します。

ブレーキOFFだった場合ON
ブレーキONだった場合OFF

に変更されます。

- ② 最スローに戻すと現在のブレーキ設定をビープ音で示し設定を完了します。

ブレーキOFFはビープ音2回（__ __）
ブレーキONはビープ音3回（__ __ __）

- ③ スロットルスティックを上げるとモーターがまわります。

